

### Provtagning av damm-, partikelprov på tejp för kvalitativ partikelbestämning

Avsatt stoft kan provtas på vanlig genomskinlig kontorstejp. Tag ca 10 – 15 cm tejp och vik in 2 cm tejp på varje ända, där man kan hålla i tejp.

Tryck den klibbiga ytan mot stoftet så att det blir olika tjocka skikt på tejp. Tryck litet lätt med fingret på en del av tejp så att ett tunt, knappt synligt skikt bildas, ungefär 2-3 gånger i mitten, 1-2 ggr vid sidan.

Fäst sedan tejp provet mot t.ex. en overheadfolie eller en plastficka (lite kraftigare plast, ingen tunn plastpåse). OBS! Klistra inte tejp mot tejp där provet ligger!

Märk provet.

Fyll i analysbeställningsblanketten och ange önskad analys ”Partikel och dammanalys”.

Blanketten kan laddas ner från denna länk:

<http://www.eurofins.se/media/1063541/analysbestallning.pdf>

Skicka provet och analysbeställningen i ett vanligt kuvert till:

Eurofins Environment Sweden AB  
Pegasus lab  
Box 97  
751 03 UPPSALA

OBS! Klistra inte tejp mot tejp där provet ligger

